

10. ロータ
標準付属品
Standard
Accessories
Attached to
Rotor

ロータ ROTOR	チューブキャップ TUBE CAP		その他付属品 OTHERS	
	品名 NAME	入数 QTY	品名 NAME	入数 QTY
R26A2	50PPボトル 50PP Bottle	8	—	—
	Mスクリュキャップ M Screw Cap	8		
R26A (RR26A)	30PAボトル 30PA Bottle	12	ボトルセッタ Bottle setter	1
	E-PPスクリュキャップ E-PP Screw Cap	12		
(R24A) (RR24A)	50PAチューブ 50PA Tube	8	—	—
	M-PPフタ M-PP Lid	8		
R22A3	—	—	—	—
R22A2 (RR22A2) (RPR20-4)	50PAチューブ 50PA Tube	6	—	—
	M-PPフタ M-PP Lid	6		
R22A (RR22A) (RPR20-3)	7PAチューブ 7PA Tube	18	—	—
	C2-PPフタ C2-PP Lid	18		
R21A (RR21A) (RPR18-3)	11PAアツチューブ 11PA Thick-Walled Tube	16	—	—
	C2-PPフタ C2-PP Lid	16		
R20A2 (RPR20-2)	50PAチューブ 50PA Tube	8	—	—
	M-PPフタ M-PP Lid	8		
R20A (RR20A)	16PPチューブ 16PP Tube	40	—	—
	16PPフタ 16PP Lid	40		
R19A (RR19A) (RPR16)	80PAボトル 80PA Bottle	6	—	—
	F-PPスクリュキャップ F-PP Screw Cap	6		
R18A	50TCチューブ 50TC Tube	300	—	—
R17A (RR17A)	50PAチューブ 50PA Tube	14	—	—
	M-PPフタ M-PP Lid	14		
R15A	50TCチューブ 50TC Tube	300	—	—
(R16AF) (R14AF)	250PPボトル 250PP Bottle	6	—	1
	250PPキャップ 250PP Cap	6		
R14A3	80PAボトル 80PA Bottle	10	ボトルセッタ Bottle setter	1
	F-PPスクリュキャップ F-PP Screw Cap	10		

*各製品のパーツNo.は、各ロータのページをご覧ください。

For Parts No.s, refer to the Pages of their rotors, respectively.

ロータ ROTOR	チューブキャップ TUBE CAP		その他付属品 OTHERS	
	品名 NAME	入数 QTY	品名 NAME	入数 QTY
(R14A2)	300PCボトル 300PC Bottle	6	—	—
	G-PPスクリュキャップ G-PP Screw Cap	6		
R14A (RR14A) (RPR12-2)	250PPボトル 250PP Bottle	4	ロータセットハンドル Rotor set handle	1
	250キャップ 250 Cap	4	ボトルセッタ Bottle setter	1
R13AF	250PPボトル 250PP Bottle	6	—	—
	250キャップ 250 Cap	6		
(R12AF)	500PAボトル 500PA Bottle	4	—	—
	N-PPスクリュキャップ N-PP Screw Cap	4		
R12A6	500PAボトル 500PA Bottle	4	ロータセットハンドル Rotor set handle	1
	N-PPスクリュキャップ N-PP Screw Cap	4		
R12A4	—	—	—	—
R12A3	250PPボトル 250PP Bottle	6	ロータセットハンドル Rotor set handle	1
	250キャップ 250 Cap	6	ボトルセッタ Bottle setter	1
(R12A5) (R12A2)	—	—	—	—
R12A (RR12A) (RPR10-2)	500PAボトル 500PA Bottle	4	ロータセットハンドル Rotor set handle	1
	N-PPスクリュキャップ N-PP Screw Cap	4		
R10A3	500PAボトル 500PA Bottle	6	ロータセットハンドル Rotor set handle	1
	N-PPスクリュキャップ N-PP Screw Cap	6		
(R10A2)	—	—	—	—
R10A (RR10A) (RPR9-2)	500PAボトル 500PA Bottle	6	ロータセットハンドル Rotor set handle	1
	N-PPスクリュキャップ N-PP Screw Cap	6		
R9AF2	1000PPボトル(WM) 1000PP Bottle(WM)	4	—	—
	1000 キャップ(WM) 1000 Cap(WM)	4		
R9AF	1000PPボトル (2) 1000PP Bottle (2)	4	—	—
	スクリュキャップ Screw Cap	4		
R7AF3	1000PPボトル(WM) 1000PP Bottle(WM)	6	—	—
	1000 キャップ(WM)クミ 1000 Cap(WM)	6		
(R7AF2)	1000PPボトル (2) 1000 Bottle (2)	6	—	—
	スクリュキャップ Screw Cap	6		

*各部品のパーツNo.は、各ロータのページをご覧ください。

For Parts No.s, refer to the Pages of their rotors, respectively.

ロータ ROTOR	チューブキャップ TUBE CAP		その他付属品 OTHERS	
	品名 NAME	入数 QTY	品名 NAME	入数 QTY
R20V (RPRV20)	5PAチューブ 5PA Tube	16	チューブセッタ (B) Tube setter (B)	1
	B2-ALキャップ B2-AL Cap	16	ボックススパナ Cap wrench	1
	—	—	チューブバイス (B) Tube vise (B)	1
R15S3	11PA アツチューブ 11PA Thick Walled Tube	4	—	—
	C2-PPフタ C2-PP Lid	4		
R15S2	11PA アツチューブ 11PA Thick Walled Tube	4	—	—
	C2-PPフタ C2-PP Lid	4		
R15S (RPRS15)	11PAアツチューブ 11PA Thick Walled Tube	4	—	—
	C2-PPフタ C2-PP Lid	4		
R10S (RPRS10)	50PAチューブ 50PA Tube	4	—	
	M-PPフタ M-PP Lid	4		
R7S (SRR7SA)	300PAボトル 300PA Bottle	4	—	
	G-PPスクリュキャップ G-PP Screw Cap	4		
R6S	—	—	—	—
R4S (RPRS4)	—	—	—	—
10×10 アッセンブリ 10×10 Assembly	10ガラスチューブ 10 Glass Tube	50	—	—
15×6 アッセンブリ 15×6 Assembly	15ガラスチューブ 15 Glass Tube	50	—	—
15×8 アッセンブリ 15×8 Assembly	15ガラスチューブ 15 Glass Tube	50	—	—
15×10 アッセンブリ 15×10 Assembly	15ガラスチューブ 15 Glass Tube	50	—	—
50×1 アッセンブリ 50×1 Assembly	50ガラスチューブ 50 Glass Tube	10	バケットスタンド Bucket Stand	—
50×2 アッセンブリ 50×2 Assembly	50ガラスチューブ 50 Glass Tube	10	バケットスタンド Bucket Stand	1
			15NBRアダプタ (B) 15NBR Adaptor (B)	1
R3S (RPRS3-3)	—	—	—	1(4)
R5S3	—	—	オーバルバケット Oval bucket	6
			オーバルインナカップ (400) Oval inner cup(400)	6
			テフロンコート Teflon coat	1
			スパナ Wrench	1
R5S2 (RR5S2)	—	—	テフロンコート Teflon coat スパナ Wrench	1

*各製品のパーツNo.は、各ロータのページをご覧ください。

For Parts No.s, refer to the Pages of their rotors, respectively.

ロータ ROTOR	チューブキャップ TUBE CAP		その他付属品 OTHERS	
	品名 NAME	入数 QTY	品名 NAME	入数 QTY
R4S2 (RPRS4-7)			ベース base	1
(R3S3) (RR3S3)	—	—	ハンドル Handle	1
			へキサキー Hexagon wrench	1
			オイルスプレー Oil splay	1
R10H	—	—	へキサキー Hexagon wrench	1
			PCRプレートアダプタ PCR plate adapter	4
			Mプレートアダプタ M plate adapter	4
			フィックスプレート Fix plate	8

*各部品のパーツNo.は、各ロータのページをご覧ください。
For Parts No.s, refer to the Pages of their rotors, respectively.